

Nettoyant Spécial pour Rouleaux de Trame VP 9735

pour héliogravure, flexographie et systèmes avec racle à chambre

Description:

Le **Nettoyant Spécial pour Rouleaux de Trame VP 9735** convient pour le nettoyage soigneux des alvéoles des cylindres porte-forme héliographiques, anilox et / ou rouleaux de trame des systèmes avec racle à chambre.

Application:

Appliquer le **Nettoyant Spécial pour Rouleaux de Trame VP 9735** pur sur le rouleau de trame. Après environ 30 minutes de temps d'action, rincer le nettoyant spécial et les résidus détachés avec beaucoup d'eau.

En cas d'encrassement tenace il faut répéter le processus de nettoyage.

Après le nettoyage, les rouleaux de trame garantissent de nouveau une application d'encre uniforme et sans problèmes.

Caractéristiques:

Le **Nettoyant Spécial pour Rouleaux de Trame VP 9735** n'est pas agressif envers les matières utilisées pour la production des rouleaux de trame. Il faut, cependant, observer les mesures de précaution usuelles, p.ex. porter des gants et des lunettes protectrices.

En cas de contact du **Nettoyant Spécial pour Rouleaux de Trame VP 9735** avec la peau, il faut la nettoyer avec beaucoup d'eau. En cas de contact avec les yeux, il faut les rincer immédiatement avec de l'eau, si nécessaire consulter un oculiste!

Conditionnement:

Carton avec 12 bouteilles de 1 kg
Bidons de 10 kg et 25 kg

Les informations concernant nos produits reposent sur des essais effectués en laboratoire ainsi que sur les expériences acquises par la pratique. Toutes les indications sont le fruit du savoir du fabricant et de l'état actuel des connaissances; aucun engagement ne peut cependant en résulter.

13 mars 2007 - 001/lh